

SONOTEC s.r.o.
Absolonova 49
624 00 Brno
Tel: ++420 - 541 223 211
Fax: ++420 - 541 223 211
<http://www.sonotec.cz>
e-mail: sonotec@sonotec.cz

Ultrazvuková sonda pro detekci netěsností na velké vzdálenosti

SONOSPOT L55



Manuál
(03/10)



Sestavení a zprovoznění sondy

- odstraňte ochranný plastový obal z plastového parabolického odražeče.
- zasuněte držák parabolického odražeče do zářezu v hlavním nosníku sondy a utáhněte zajišťovací šroub.
- v průběhu sestavování a rozdělávání sondy přidržujte parabolický odražeč v místě držáku a upínacího šroubu tak, aby nedošlo k poškození parabolického odražeče!



- Propojte sondu pomocí kabelu s přístrojem řady SONAPHONE (zobrazený přístroj se může lišit od dodaného) a přístroj SONAPHONE zapněte. Připojená sonda L55 je automaticky rozeznána.

Poznámka: V otázkách obsluhy přístroje SONAPHONE si prosím nejprve přečtěte manuál k tomuto přístroji.

- Zapněte zobrazení červeného bodu v zaměřovači sondy L55. Pro automatickou intenzitu bodu zvolte polohu A na přepínači, pro maximální intenzitu zvolte polohu M.

Poznámka: V otázkách obsluhy zaměřovače NANOPPOINT si prosím nejprve přečtěte manuál k tomuto zařízení (je součástí dodávky).



Použití:

- zamiřte sondu SONOSPOT tak, že červený bod v mířidlech ukazuje na cíl (bod, kde chcete kontrolovat netěsnosti v tlakových rozvodech). V průběhu zaměřování mějte obě oči otevřené.

- při vyhodnocování měření upřednostněte akustický signál před kontrolou stavu displeje přístroje SONAPHONE. Doporučujeme použití sluchátek dodávaných s přístrojem SONAPHONE, které mají vysoký útlum okolního hluku.



Údržba a servis:

- pokud je potřeba, omyjte sondu pomocí vlhkého hadříku. K čištění nepoužívejte rozpouštědla. PO použití sondu opět rozdělejte a uskladněte v dodaném kufříku.



- vyměňte použité baterie náhradním kusem s označením typu CR 2032 3V. Prostor pro baterie je umístěn v prostoru pod přepínačem intenzity červeného bodu zaměřovače.

- pozice červeného bodu je v mířidlech nakalibrovaná. V otázkách obsluhy zaměřovače NANOPOINT si prosím nejprve přečtete manuál k tomuto zařízení (je součástí dodávky).

Záruka

Společnost SONOTEC s.r.o. dává na přístroje SONAPHONE a jejich příslušenství záruku v délce 12 měsíců od data zakoupení. V průběhu záruční lhůty SONOTEC s.r.o. zdarma opraví všechny poruchy způsobené chybou ve výrobě nebo použitím vadných materiálů. Je na vlastním rozhodnutí společnosti SONOTEC s.r.o. jestli vadný přístroj v záruční lhůtě opraví nebo vymění jeho části. Tato záruka se nevztahuje na vnitřní baterie nebo vady způsobené nesprávným použitím, nedbalostí, opotřebením a pokud byl přístroj otevřen nebo opravován osobou neautorizovanou společností SONOTEC. Současně se tato záruka nevztahuje na nedostatky, které nesnižují výrazně použitelnost přístroje.

⇒ Rozsah dodávky stejně jako technické parametry se mohou měnit bez předešlého oznámení.